

미니 가이드

디지털 동화상 카메라

년 년 년

중요 사항

본 사용 설명서에서는 VPC-HD1000EX, VPC-HD1000 및 VPC-HD1000GX를 안전하게 작동시키는 방법에 대해 설명합니다. 위 제품에 대한 설명이 한 제품에만 해당되는 경우 해당 제품의 모델명이 표 시됩니다.

카메라를 사용하기 전에 본 사용 설명서를 자세히 읽어 보십시오. 별도로 제공되는 "안전 주의 설명서" 책자를 반드시 읽어 보시기 바랍니다. 본 사용 설명서는 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관해 주십시오.

목차

본 설명서에 관하여	2
각 부분 명칭	
카드 장착	5
배터리 팩 충전	6
카메라 켜기/끄기	8
날짜 및 시각 설정	9
촬영 모드와 재생 모드 전환	11
SIMPLE 모드/NORMAL 모드	12
동화상 촬영	
단일 화상 촬영	19
동화상 및 정지 화상 재생	21
Xacti Library 사용	

본 설명서에 관하여

이 사용 설명서에서는 카메라의 기본 작동 방법에 대해 설명합니다. 카메라 작동 및 사용 방법에 대한 자세한 내용은 카메라와 함께 제공된 DVD-ROM(Xacti Software DVD)에 있는 PDF 파일을 읽어보십시오.

PDF 형식의 사용 설명서에 관하여

본 카메라와 Xacti Software DVD의 사용 설명서는 DVD-ROM(Xacti Software DVD)에 PDF 파일로 저장되어 있습니다. _

PDF 파일을 보기 위해서는 Adobe[®] Acrobat[®] Reader 4.0 이상의 버전이 필요 합니다. 사용자의 컴퓨터에 Adobe[®] Acrobat[®] Reader가 설치되어 있지 않다면, DVD-ROM(Xacti Software DVD)에서 Adobe[®] Acrobat[®] Reader를 설치하십시오. Adobe[®] Acrobat[®] Reader의 영어 버전은 DVD-ROM(Xacti Software DVD)에서 제공됩니다. 만약 다른 언어 버전이 필요하면, 아래의 웹 사이트로부터 다운로 드할 수 있습니다.

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

■ Acrobat Reader 설치하기

Acrobat Reader 사용 방법에 관한 정보는 Acrobat Reader의 도움말 파일을 읽어 보십시오.

Windows 컴퓨터에서 설치하기

- 1 DVD 드라이브에 DVD-ROM(Xacti Software DVD)을 넣으십시오.
 - 설치 창이 나타납니다.
 - 만약 설치 창이 나타나지 않으면 내 컴퓨터 창에 있는 [XACTI DISC (D:)] 아이콘을 두 번 클릭하여 나타나는 [XACTI DISC (D:)] 창에서 [Autorun.exe]를 두 번 클릭하십시오.

*사용자의 컴퓨터에 따라 드라이브 이름(D:)이 다를 수 있습니다.

- 2 설치 창에서 [Adobe Reader 8]을 클릭하십시오.
 - 설치가 시작됩니다. 화면의 지시에 따라 설치를 완료하십시오.
 - 설치가 완료되면 컴퓨터를 다시 시작합니다.

Macintosh 컴퓨터에서 설치하기

DVD-ROM의 DOCS 폴더 안의 Acrobat 폴더에 있는 installer 아이콘을 두 번 클릭하십시오.

 설치 창이 열리면 화면에 표시된 지시에 따라 Acrobat Reader의 설치를 완료하십시오.

■ PDF 파일로 된 사용 설명서 보는 방법

- 1 컴퓨터의 DVD 드라이브에 DVD-ROM(Xacti Software DVD)을 넣으십시오. • 설치 창이 나타납니다.
- 2 설치 창에서 [사용 설명서(PDF)]를 클릭하십시오.
 - 사용 설명서에서 사용 가능한 언어 목록이 나타납니다.
- 3 사용할 언어를 클릭하십시오.
 - 사용 설명서가 포함된 폴더가 열립니다.
 - 사용 설명서를 보려면 아이콘을 두 번 클릭하십시오.

각 부분 명칭

카메라



후면



바닥



아 노 희

카드 장착



<카드를 꺼내려면...>

 카드를 꺼내려면 카드를 안으로 눌렀다가 손을 뗍니다. 카드가 약간 튀 어나오면 꺼냅니다.



배터리 팩 충전

1 배터리 덮개 장금을 누른 상태에 서 밀어(①) 카메라의 아래쪽으 로 배터리 덮개를 당겨 꺼냅니다 (②).

• 배터리 덮개가 분리됩니다.





배터리 팩 충전



<배터리 팩을 꺼내려면...>

 배터리 팩의 모서리 부분을 들어올려 꺼냅니다.



4 카메라의 모니터 장치를 닫고 카메라를 도킹 스테이션에 끼웁 니다.

- 카메라가 도킹 스테이션의 단 자부 접점과 방향이 맞도록 확 실하게 끼웁니다.
- 카메라를 도킹 스테이션에 끼 우면 충전이 시작됩니다.
- 충전하는 동안 멀티 램프가 적 색으로 점등됩니다. 충전이 완 료되면 램프가 꺼집니다.
- 멀티 램프가 적색으로 깜박이 면 배터리 팩에 결함이 있거나 카메라를 도킹 스테이션에 제 대로 끼우지 않은 것입니다. 카 메라를 도킹 스테이션에 제대 로 다시 끼우십시오.
- 충전하는 데 200분 정도 걸립 니다.



도킹 스테이션 단자

카메라 켜기/끄기

카메라 켜기

- REC/PLAY 스위치를 설정함 니다.

 촬영할 경우:

 REC로 설정합니다.

 화상을 재생할 경우:

 PLAY로 설정합니다.
- 2 모니터 장치를 엽니다.
- 3 ON/OFF 버튼을 1초 이상 누릅 니다.
 - 카메라가 켜집니다.
 - 날짜와 시각이 설정되어 있지 않은 경우 날짜 및 시각을 설 정하는 화면이 모니터에 표시 됩니다.

REC/PLAY 스위치



카메라 끄기

- 1 ON/OFF 버튼을 1초 이상 누릅니다.
 - 카메라 전원이 꺼집니다.

망내희

날짜 및 시각 설정

본 카메라에서는 촬영 및 녹음한 날짜와 시각을 기록하여 재생 시 표시할 수 있 습니다. 따라서 촬영 전에 반드시 정확한 날짜와 시각이 설정되어 있는지 확인 하십시오.

예: 2007년 12월 24일 오후 7시 30분으로 설정할 경우로 예를 들어보겠습니다.

- 1 카메라를 켜고(8페이지) SET 버튼 을 누릅니다.
 - 날짜 설정 화면이 나타납니다.
 - 현재의 날짜 및 시각 설정이 표시 됩니다.
 - 아래 절차에 따라 재생시 날짜 표시 여부를 설정하고 날짜 표시 형 식을 설정하며 날짜 및 시각을 설 정할 수 있습니다.
 - 촬영 또는 재생 화면을 표시하려 면 MENU 버튼을 두 번 누릅니다.

②날짜 설정 날짜 ▶ 2007/09/01 시간 ▶ 00:00 표시 ▶ 년 / 월 / 일 ⅢⅢ ⊋ 聲OK ☑

2 날짜를 설정합니다.

① "날짜"를 선택합니다.

- SET 버튼을 누릅니다.
- 날짜 설정 화면이 나타납니다.
 갈짜를 "2007/12/24"로 설정합
 - 니다. • 연도 설정 → 월 설정 → 일 설
 - · 인도 설정 → 월 설정 → 월 설 정의 순서로 날짜를 설정합 니다.
 - SET 버튼을 왼쪽이나 오른쪽 으로 움직여 연도, 월, 일을 선 택합니다. SET 버튼을 위아래 로 움직여 숫자를 높이거나 낮 춥니다.
- ④ SET 버튼을 누릅니다.



3 시각을 설정합니다.

- ① "시간"을 선택합니다.
- ② SET 버튼을 누릅니다.
 - 시각 설정 화면이 나타납니다.
- ③ 시각을 "19:30"으로 설정합니다.
 - 시 설정 → 분 설정의 순서로 시각을 설정합니다.
 - 시각은 24시간제로 표시됩니다.
- ④ SET 버튼을 누릅니다.

4 재생시 날짜 표시 순서를 설정합니다.

- ① "표시"를 선택합니다.
- ② SET 버튼을 누릅니다.
 - 날짜 형식 설정 화면이 나타납니다.
- ③ SET 버튼을 위아래로 움직입니다.
 - SET 버튼을 위로 움직이면 날짜 표시 순서가 다음과 같이 변경됩니다:

---→년 / 월 / 일 → 월 / 일 / 년 → 일 / 월 / 년 ----

SET 버튼을 아래로 움직이면 위의 역순으로 변경됩니다.

④ SET 버튼을 누릅니다.

5 MENU 버튼을 누릅니다.

- 날짜 및 시각 설정이 완료됩니다.
- 촬영 또는 재생 화면을 표시하려면 MENU 버튼을 누릅니다.

 오 대 أ

촬영 모드와 재생 모드 전환

촬영 모드(촬영할 경우)와 재생 모드(촬영한 화상을 볼 경우)를 전환합니다.

SIMPLE 모드/NORMAL 모드

SIMPLE 모드와 NORMAL 모드 전환

모니터 옆에 있는 SIMPLE/NORMAL 스위치를 사용하여 SIMPLE 모드와 NORMAL 모드를 전환합니다.



5 년 尚

SIMPLE 모드/NORMAL 모드

SIMPLE/NORMAL 모드 메뉴 화면 액세스/종료

카메라를 촬영 또는 재생 모드로 설정합니다.
 REC/PLAY 스위치를 사용하여 촬영 모드 또는 재생 모드를 선택합니다.
 촬영 메뉴 액세스:
 스위치를 REC로 설정합니다.
 재생 메뉴 액세스:
 스위치를 PLAY로 설정합니다.

2 카메라를 SIMPLE 모드 또는 NORMAL 모드로 설정합니다.

• SIMPLE/NORMAL 스위치를 사용하여 원하는 모드를 선택합니다. SIMPLE 모드 선택: 스위치를 SIMPLE로 설정합니다.

NORMAL 모드 선택:

스위치를 NORMAL로 설정합니다.

3 MENU 버튼을 누릅니다.

 모니터에 1단계와 2단계에서 선택한 모드의 메뉴 화면이 나타납니다. SIMPLE 모드 설정 메뉴를 표시하려면 →15페이지의 4단계로 이동합 니다. NORMAL 모드 설정 메뉴를 표시하려면 →16페이지의 4단계로 이동함

NORMAL 모드 절성 베뉴를 표시하려면 →16페이시의 4단계로 이종합 니다.

• 메뉴 화면을 취소하려면 MENU 버튼을 누릅니다.



<예: SIMPLE 모드 촬영 메뉴>

SIMPLE 모드/NORMAL 모드

SIMPLE 모드 설정 메뉴 화면 액세스





NORMAL 모드 설정 메뉴 액세스

4 SET 버튼을 위아래로 움직여 탭을 선택합니다.

• 선택한 탭의 메뉴 화면이 나타납니다.



5 SET 버튼을 오른쪽으로 움직입니다.



SIMPLE 모드/NORMAL 모드

- 6 SET 버튼을 위아래로 움직여 변경할 항목을 선택하고 SET 버튼을 누릅니다.
 - 선택한 항목의 설정 화면이 나타납니다.
 - 메뉴 화면으로 돌아가려면 MENU 버튼을 누릅니다.



팁

적용 가능한 모드 표시 정보

이 표시는 선택한 설정이 적용되는 촬영 모드를 보여 줍니다.
○ : 이 설정은 정지 화상을 촬영하는 동안 적용됩니다.
☞ : 이 설정은 동화상을 촬영하는 동안 적용됩니다.
○ ■ : 이 설정은 정지 화상과 동화상을 촬영하는 동안 적용됩니다.

동화상 촬영

- 1 카메라를 켜고(8페이지) 촬 영 모드(11페이지)로 설정합 니다.
- 2 [비] 버튼을 누릅니다.
 - 촬영이 시작됩니다.
 - 촬영하는 동안 [💼] 버튼 을 계속 누르고 있을 필요 는 없습니다.
 - 촬영 중에 [🖸] 버튼을 누르면 정지 화상을 촬영 할 수 있습니다.
 - 현재 동화상 촬영 가능 시 간이 거의 없는 경우 촬영 가능 시간에 대한 카운트 다운이 화면에 표시됩니 다

3 촬영을 완료합니다.

• 촬영을 중지하려면 [💼] 버튼을 다시 누릅니다.



촬영 가능 시간

[📹] 버튼

단일 화상 촬영

정지 화상(단일 화상)을 촬영합니다.

- 1 카메라를 켜고(8페이지) 촬영 모 드(11페이지)로 설정합니다.
- 2 [] 비튼을 누릅니다. ① [] 비튼을 반만 누릅니다.
 - 오토 포커스가 작동하고 화 상에 포커스가 맞춰집니다 (포커스 잠금).
 - ② [] 비튼을 끝까지 천천히 계속 누릅니다.
 - 셔터가 열리고 화상이 촬영 됩니다.
 - 화상 촬영 시 [□] 버튼을 누르고 있으면 모니터에서 촬영한 이미지를 볼 수 있 습니다(미리 보기).





플래시 사용

- 1 5 버튼을 눌러 플래시 장치를 입니다.
 - 플래시 장치가 열립니다.



2 SIMPLE 모드 촬영 메뉴(13페이지)를 표시하고 플래시 설정을 선택한 다음 SET 버튼을 누릅니다.

- 플래시 작동을 선택하는 화면이 나타납니다.
- 카메라가 피사체의 밝기를 판단하여 플래시가 필요한 경우에만 사용 합니다.
- 도건에 관계없이 촬영할 때마다 플래시가 작동합니다.
- 🚺: 어두운 장소에서도 플래시가 작동하지 않습니다.
- ☞: 카메라가 피사체의 밝기를 판단하여 플래시가 필요한 경우에만 사용 합니다. 이 경우 피사체의 눈에서 "적목 현상"을 방지할 수 있도록 플 래시가 작동합니다.
- 3 원하는 플래시 작동을 선택하고 SET 버튼을 누릅니다.
 - 플래시 작동 설정이 완료됩니다.
- 4 [🖸] 버튼을 눌러 촬영합니다.

5 년 応

동화상 및 정지 화상 재생

1 카메라를 재생 모드로 설정합니다(11페이지).

2 SET 버튼을 왼쪽이나 오른쪽으로 움직여 재생할 화상을 표시합니다.

 화면의 왼쪽 및 오른쪽에 동화상 패턴이 표시됩니다.



SET 버튼



<예: 정지 화상 촬영 후>



원하는 작동		작동 방법
일반 속도의 앞으로 재생		SET 버튼을 누릅니다.
재생 중지		재생 중에 SET 버튼을 아래로 움직입니다.
일시 정지		재생 중에 SET 버튼을 누르거나 위로 움직입 니다. 빠르게 재생하는 중에 SET 버튼을 위로 움직입 니다.
1프레임씩 재생(싱글 프레임스텝) 하려면	앞으로 재생 중	재생을 일시 정지한 후 SET 버튼을 오른쪽으로 움직입니다.
	뒤로 재생 중	재생을 일시 정지한 후 SET 버튼을 왼쪽으로 움직입니다.
느린 재생	앞으로 재생 중	재생을 일시 정지한 후 SET 버튼을 오른쪽으로 계속 누릅니다.
	뒤로 재생 중	재생을 일시 정지한 후 SET 버튼을 왼쪽으로 계속 누릅니다.
빠르게 재생 하려면	앞으로 재생	앞으로 재생하는 동안 SET 버튼을 오른쪽으로 움직입니다. * SET 버튼을 오른쪽으로 움직일 때마다 다음 과 같이 재생 속도가 바뀝니다: 일반 재생 → 2× → 5× → 10× → 15× 일반 재생 속도로 돌아가려면 SET 버튼을 왼쪽 으로 움직입니다.
	뒤로 재생	앞으로 재생하는 동안 SET 버튼을 왼쪽으로 움 직입니다. * SET 버튼을 왼쪽으로 움직일 때마다 다음과 같이 재생 속도가 바뀝니다: 15× ← 10× ← 5× 일반 재생 속도로 돌아가려면 SET 버튼을 오른 쪽으로 움직입니다.
일반 재생 속도로 돌아가기		SET 버튼을 누릅니다.
음량 조절		음량 크게: 재생 중에 줌 스위치를 [T] 쪽으로 밉니다. 음량 작게: 재생 중에 줌 스위치를 [W] 쪽으로 밉니다.

야 귀 오

Xacti Library 사용

- 1 TV 및 하드 디스크를 도킹 스테이션에 연결하고 카메라를 도킹 스테이션 에 끼웁니다.
 - * 계속 진행하기 전에 카메라와 모든 장치의 전원이 꺼져 있는지 확인하 십시오.



2 카메라에 장착된 카드에서 하드 디스크로 파일을 복사합니다.



- 카메라에서 하드 디스크로 파일 복사가 시작됩니다.
- 복사가 완료되면 SET 버튼을 누릅니다.

팁

1단계 이후 라이브러리를 생성하기 위한 화면이 나타납니까?

• Xacti Library를 통해 하드 디스크를 처음 사용하는 경우 라이브러리를 생성 하기 위한 확인 화면이 나타납니다. "예"를 선택하고 SET 버튼을 누르면 Xacti Library 기본 메뉴가 나타납니다.

Xacti Library 사용

3 하드 디스크로 복사한 파일을 재생합니다.



- 나머지 재생 절차는 일반 카메라의 조작 절차와 동일합니다.
- 카메라 사용을 마쳤으면 카메라를 끄고 도킹 스테이션에서 분리합니다.